

AutoSAR系列讲解（实践篇）7.7-实验：配置SWC&RTE（下）

原创

雪云飞星 于 2019-10-29 14:26:17 发布 12483 收藏 10

分类专栏：[AutoSAR入门到精通系列讲解](#) 文章标签：[AutoSAR 实践 实验 Runnable Task](#)

版权声明：本文为博主原创文章，遵循[CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接：https://blog.csdn.net/xyfx_fhw/article/details/102600431

版权



[AutoSAR入门到精通系列讲解](#) 专栏收录该内容  该专栏为热销专栏榜 第32名

93 篇文章 4335 订阅 ¥79.90 ¥99.00

订阅专栏

AutoSAR系列讲解（实践篇）7.7-实验：配置SWC&RTE（下）

实验：配置SWC&RTE（下）

三、步骤二：配置Runnable及其Tasks映射

- 1、添加及配置Runnable
- 2、打开Cfg并同步工程
- 3、导入DBC文件
- 4、创建Task
- 5、Runnable到映射Task
- 6、定义Position

四、步骤三：配置OS

实验：配置SWC&RTE（下）

->返回总目录<-

阅读建议： 实验篇是重点，有条件的同学最好跟着做一遍，然后回头对照着7.5-7.6理解其配置的目的和意义。本篇是接着7.4的实验篇接着做的，但是由于大家导入的dbc文件都不